

”Ditt skåp kommer ned så
att det blir lättare att nå”



VERTIELECTRIC

DITT KÖKSKÅP NÅR NYA HÖJDER

Elektriskt höjdjusterbart system där hela överskåpet går rakt upp och ned och gör det möjligt för användaren att nå föremål i skåpen.

Idealiskt för mycket korta personer eller användare i rullstol i privata hem, äldreboenden, institutioner och med flera.

Systemet är särskilt användbart för användare i rullstol eftersom bänkskivan blir ledigt utrymme när skåpet lyfts upp.


Du kan kombinera andra överskåp med VertiElectric-systemet.

Smartbox for connecting the safety systems of several units - In principle, the collision protection devices of one or more Verti-Inside, VertiElectric, DiagonalElectric and FlexiElectric can be connected. Each system requires its own Smartbox.

Note...Smartbox cannot be combined with FlexiPlus.



Styrs av en integrerad manövreringsplatta i till exempel framkanten i köket.



Smartbox installed to avoid trapping during upwards movement*


* Disclaimer; "only applies when table top or cabinet moves up into another smartbox-connected safety strip or safety stop plate".

ROPOX™


BETTER WAYS TO BETTER DAYS

- A PART OF AddLife®


VERTIELECTRIC – ram för 40–50 cm väggenhet, Artikelnr: 30-40604 - 30-40605




Enhetsstorlekar för vägg



VERTIELECTRIC – ram för 60 cm väggenhet, Artikelnr: 30-40606 – 30-40612



Enhetsstorlekar för vägg Artikel: 30-40613 – 30-40618



TILLBEHÖR


Ropox Bluetooth
 Artikelnr: 30-90591




Manövrerings-
 platta, stor
 Artikelnr: 30-67841




Smartbox
 Klämskyddssystem
 Artikelnr: 30-69002



Säkerhetsstopplatta
 Skåpets bredd 40 till 120 cm
 Artikelnr: 30-41604 till 30-41612



Säkerhetsstopplatta,
 dubbel platta
 Skåpets bredd 130 till 180 cm
 Artikelnr: 30-41613 till 30-41618





TIPS:

- Vi rekommenderar dubbla köksluckor för skåp med bredder från 60 cm. På det sättet behöver användarna inte flytta sig bakåt för att öppna dörrarna.
- Lämna 3–5 mm utrymme på varje sida av ovenskåpen för att säkerställa att skåpen kan röra sig fritt upp och ned.
- Vi rekommenderar alltid säkerhetsstopp för elektriska ramar.

Säkerhetsstopplatta med LED-spot
 Skåpets bredd 40 till 120 cm

1 spot Artikelnr: 30-42604 till 30-42606 3 spot Artikelnr: 30-42613
 2 spot Artikelnr: 30-42607 till 30-42612 4 spot Artikelnr: 30-42614 till 30-42618

Safety stop plate with LED-spot
 Skåpets bredd 130 till 180 cm



OBS! Under den aktuella produkten och i bruksanvisningarna på vår webbplats hittar du mer information om mått, tekniska data, installationsgränssnitt och mycket mer.